

in time®



Περιεχόμενα συσκευασίας:
Smartwatch,
USB Καλώδιο φόρτισης,
Εγχειρίδιο χρήσης

Επισκόπηση smartwatch



Λειτουργίες αφής

Σύρετε προς τα κάτω: Λειτουργία συντομομύσεων

Σύρετε δεξιά: Λειτουργία Quick card



Σύρετε αριστερά: Μενού

Σύρετε προς τα επάνω: Ειδοποιήσεις

Σύνδεση smartwatch

1. Κατεβάστε την εφαρμογή "Wearfit Pro" στο κινητό σας και εγκαταστήστε την. Σκανάρετε τον κωδικό QR στην οθόνη με το τηλέφωνό σας και στη συνέχεια, κάντε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής ή αναζητήστε την εφαρμογή στο Google Play ή το App Store.



Σκανάρετε για να κατεβάσετε την εφαρμογή Wearfit Pro

2. Σύνδεση μέσω κωδικού QR
Ενεργοποιήστε το smartwatch, σύρετε προς τα κάτω και επιλέξτε "scan code connection". Στην οθόνη θα εμφανιστεί ο κωδικός QR. Σκανάρετε τον κωδικό για να συνδεθείτε απευθείας με την εφαρμογή Wearfit Pro. Χειροκίνητη σύνδεση
Ενεργοποιήστε το Bluetooth στο smartphone, μεταβείτε στην εφαρμογή, αναζητήστε το smartwatch και πραγματοποιήστε σύνδεση.



3. Σύνδεση και κλήση μέσω Bluetooth
Σύρετε προς τα κάτω για να μεταβείτε στο μενού, επιλέξτε το εικονίδιο Bluetooth και ενεργοποιήστε το. Ενεργοποιήστε το Bluetooth στο smartphone σας, πραγματοποιήστε αναζήτηση και συνδεθείτε με το smartwatch. Όταν η σύζευξη πραγματοποιηθεί επιτυχώς θα μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις και να ακούτε μουσική μέσω του smartwatch.



Αλλαγή καντράν

1. Πέστε παρατεταμένα για να μεταβείτε στην λειτουργία αλλαγής καντράν.
2. Περιστρέψτε το πλήκτρο για να πλοηγηθείτε στα διαθέσιμα καντράν και πέστε το πλήκτρο για επιβεβαίωση επιλογής.
3. Συνδεθείτε με τη εφαρμογή για να κατεβάσετε ή να προσαρμόσετε το καντράν.



Συντομεύσεις

1. Σύρετε δεξιά για να μεταβείτε στις συντομεύσεις. Στις συντομεύσεις βρίσκονται οι τελευταίες 6 εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν.
2. Σύρετε επάνω και κάτω για να μεταβείτε σε λειτουργίες που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα.



Καρδιακός παλμός

1. Επιλέξτε για την μέτρηση και καταγραφή των καρδιακών παλμών.
2. Ανηχνεύει τον καρδιακό παλμό σε πραγματικό χρόνο και καταγράφει τα δεδομένα στο ιστορικό.
3. Συνδεθείτε με την εφαρμογή για να συγχρονίσετε τα δεδομένα.



Πίεση και οξυγόνο αίματος

1. Η μέτρηση της πίεσης και του οξυγόνου αίματος γίνεται αυτόματα. Στο ιστορικό μετρήσεων προβάλλονται οι τελευταίες 7 μετρήσεις.
2. Κατά την διάρκεια μέτρησης θα εμφανιστεί υπόδειξη για την σωστή εφαρμογή του smartwatch στο χέρι. Αν η εφαρμογή του smartwatch στο χέρι δεν είναι σωστή και η μέτρηση δεν γίνεται σωστά, θα διακοπεί και θα ξεκινήσει νέα μέτρηση.



Άσκηση

1. Το smartwatch περιλαμβάνει 9 λειτουργίες αθλημάτων: τρέξιμο σε διάδρομο, τρέξιμο σε εξωτερικό χώρο, ποδηλασία σε στατικό ποδήλατο, ποδηλασία σε εξωτερικό χώρο, sit-ups, push-ups, οριβαασία, πεζοπορία, ελεύθερη άσκηση.
2. Επιλέξτε τύπο άσκησης, θέστε στόχο και ξεκινήστε την άσκηση.
3. Το smartwatch καταγράφει σε πραγματικό χρόνο καρδιακούς παλμούς, θερμίδες και άλλα δεδομένα.



Δεδομένα άσκησης

1. Το smartwatch καταγράφει σε πραγματικό χρόνο όλο το 24ωρο, βήματα, θερμίδες και απόσταση.
2. Διάρκεια άσκησης: καταγράφει τα λεπτά στα οποία βρίσκεστε σε λειτουργία άσκησης (>80 βήματα/δευτερόλεπτα).
3. Αριθμός δραστηριοτήτων: καταγράφει τον αριθμό των δραστηριοτήτων ανά ημέρα και ώρα.



NFC

- Το smartwatch μπορεί να αντιγράψει την κάρτα access control ώστε να χρησιμοποιηθεί ως κάρτα πρόσβασης.
- Στην εφαρμογή μεταβείτε στο "NFC card package", επιλέξτε "Add card" και τοποθετήστε την κάρτα access control στην περιοχή ανάγνωσης NFC του smartphone και περιμένετε έως να ολοκληρωθεί η ανάγνωση της κάρτας από το smartphone. Το προεπιλεγμένο όνομα του smartwatch είναι η κάρτα πρόσβασης.



Στο μενού Settings μπορείτε να επεξεργαστείτε ρυθμίσεις όπως: ρύθμιση φωτεινότητας, επιλογή γλώσσας, λειτουργία δόνησης, health reminder, απενεργοποίηση, επανεκκίνηση, επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων, κ.α.

Λειτουργία ύπνου: εντοπίζει αυτόματα την κατάσταση ύπνου κάθε βράδυ.

Καιρός: συγχρονίστε με την εφαρμογή για να προβάλετε πληροφορίες σχετικά με τον καιρό.

Μουσική: ελέγξτε την αναπαραγωγή μουσικής μέσω Bluetooth.

Λειτουργία κλήσης

1. Η λειτουργία κλήσης είναι διαθέσιμη μόνο μέσω Bluetooth.
2. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις επαφές που επικοινωνείτε πιο συχνά μέσω της εφαρμογής.
3. Οι κλήσεις μέσω του smartwatch συγχρονίζονται με το smartphone και η κλήση μπορεί να μεταφερθεί στο smartphone.

Προσοχή

- Τα αποτελέσματα της μέτρησης αυτού του προϊόντος είναι μόνο για αναφορά και δεν προορίζονται για ιατρική χρήση. Ποτέ μην κάνετε διάγνωση και θεραπεία με βάση τα αποτελέσματα των μετρήσεων.
- Ο βαθμός αδιαβροχοποίησης του προϊόντος είναι IP67 και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μεγάλο βάθος, παρατεταμένη έκθεση σε νερό ή ζεστό νερό.
- Τα χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές με σκοπό την διαρκή βελτίωση του προϊόντος, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
- Μην φορτίζετε σε περιβάλλον με υψηλή υγρασία.
- Βεβαιωθείτε ότι το πίσω μέρος του smartwatch είναι καθαρό και σε έρχεται σε πλήρη επαφή με την επιφάνεια του φορτιστή.
- Χρησιμοποιήστε ένα καθαρό πανί για να καθαρίσετε το πίσω μέρος του smartwatch και του φορτιστή.
- Για την φόρτιση του smartwatch χρησιμοποιήστε μια διεπαφή USB ή έναν αντάπτορα τροφοδοσίας με έξοδο έως 5V 1A.

Φόρτιση

Τοποθετήστε το καλώδιο φόρτισης στους μαγνήτες στο κάτω μέρος του smartwatch και η φόρτιση ξεκινά αυτόματα. Στην οθόνη του smartwatch θα εμφανιστούν πληροφορίες φόρτισης.

